## ການລົງ WINDOWS 10 ໂດຍນໍາໃຊ້ USB.

- ຂໍ້ແນະນຳ:ການລົງ windows ຂໍ້ມູນຢູ່ໃນ Drive(C) ຈະຫາຍໝົດເຫຼືອແຕ່ Drive (D).ສະນັ້ນຄວນ copy ,ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການເກັບໄວ້ ໄປວໍທີ່ drive (D)ເສຍກ່ອນ. ການລົງ windows ໂດຍການໃຊ້ USB ນີ້ກ່ອນອື່ນຕ້ອງກວດເບິ່ງວ່າ USB ຂອງທ່ານມີຂໍ້ມູນຢູ່ຫຼືບໍ,ຖ້າມີໃຫ້ເອົາອອກໃຫ້ໜົດ ແລ້ວປະຕິບັດຕາມແຕ່ ລະຂັ້ນຕອນລຸ່ມນີ້:
- + สำๆ Bootable ใต้กับ USB Drive.
  - 1. ເອົາ USB ເຂົ້າ PC.
  - 2. ເປີດ cmd.
  - 3. พิม diskpart จากบั้บ yes <enter.
  - 4. List disk <enter ມັນຈະສະແດງເພື່ອກວດສອບວ່າອັນໃດແມ່ນ USB ຂອງເຮົາ.
  - 5. ເລືອກ disk ໂຕທີ່ໃຊ້ລົງວິນໂດ. select disk1 ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງ: ແລ້ວ enter.
  - 6. ທຳຄວາມສະອາດ : ພິມ clean <enter.
  - 7. ສ້າງ partition : ພິມ create partition primary <enter.
  - 8. ເລືອກ partition:ພິມ select partition1 enter.
  - 9. Active partition: ພິມ active <enter.
  - 10. Format USB :ພິມ format fs=fat32 quick <enter.
  - 11. ການ assign USB :ພິມ assign < enter.
  - 12. ກິດ exit :exit <enter ຫຼືກິດອອກ exit.
- + copy file windows ເຂົ້າ USB ໃຫ້ຄົບ ແລ້ວຫຼັງຈາກນັ້ນເອົາ USB ເຂົ້າໃສ່ PC ທີ່ພ້ອມຈະລົງ.
- + Restart AUS เขื่อเอ็้า Bootable.
  - 1. Start ເຂົ້າ Boot menu PC: ກິດ esc-f12,ປົກກະຕິ f9,f10,f12.ບາງເຄື່ອງ.
  - 2. ກໍລະນີເຮົາບໍເຫັນ Boot menu ໃຫ້ເຂົ້າໄປເບິ່ງ Bios , ວິທີເຂົ້າໃຫ້ເລືອກກົດປຸ່ມ

Esc,f2,fn+f2,delete ຈົນກ່ວາຈະເຂົ້າໄດ້ ເມື່ອເຂົ້າໄດ້ແລ້ວໃຫ້ຊອກຫາຊື່ປຸ່ມ Boot menu.ຖ້າມັນເປັນ Disable ໃຫ້ປ່ຽນເປັນ enable.

- 3. ເມື່ອເຂົ້າ Boot Menu ໄດ້ແລ້ວໃຫ້ເລືອກ USB flash drive , ບາງເຄື່ອງເອົາ USB ເຂົ້າແລ້ວ restart ກໍໄດ້ ເລີຍ.
- 4. ເລືອກ flash drive:UEFI USB flash drive ກໍລະນີ windows10.
- + ກໍລະນີ windows 10 ມີບັນຫາ.
- 1. ໃຫ້ copy ຂໍ້ມູນອອກຈາກ PC ແລ້ວຈຶ່ງລອງລົງໃໝ່ ແລ້ວໃຫ້ກົດ delete ອອກໝົດ ຈາກນັ້ນສ້າງ driveໃໝ່ ກົດ new ແລ້ວເລືອກຂະໜາດ Drive ຕາມທີ່ຕ້ອງການ ແລ້ວກົດ next.

- + ການແບ່ງ disk ຕ້ອງ delete drive ທີ່ຕ້ອງການຈະແບ່ງ <ກົດ Drive 0 Unallocated Space<new .ແລ້ວ ເລືອກຂະໜາດ.
- + ເລືອກ Drive ທີ່ຕ້ອງການຈະລົງ Type ຕ້ອງເປັນ Primary < ເລືອກ Drive (C) ທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ມູນຢູ່. ຈາກນັ້ນ <next<next<next....
  - > ຫຼັງຈາກນັ້ນລໍຖ້າຈືນກ່ວາຈະສຳເລັດ ເມື່ອສຳເລັດແລ້ວກໍໄປລົງ program, Driver ແລະຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆຕາມທີ່ ຕ້ອງການ ເທົ່ານີ້ກາເປັນອັນວ່າສຳເລລັດການລົງ windows.